

## SERVICEPLAN for D-MAX (Type RG01) 2021-&gt;

## Serviceplan: (RZ4E)

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd L: Smøres

Registreringsnummer:	Km. stand:
Serviceeftersyn (km./mdr.):	Udført dato:

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe først)	Udført	× 1.000 km Spec	Mdr.	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
				0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240
* Motorolie (6,6 liter m/filter) 5W30, 10W40, 15W40	<input type="checkbox"/>	E6/E9 Low ash oil		I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
* Motoroliefilter	<input type="checkbox"/>			I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Udlæsning og sletning af fejlkoder, kontrol af DPD Nulstil Oil Dillution Logic	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kontrol for kampagner og evt. opdateringer	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Oliespild og -udsivninger	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Ventilatorremme, note #1	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Udstødning og -ophæng	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Alle slanger, rør og ledninger i motorrum	<input type="checkbox"/>			-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Luftfilterelement	<input type="checkbox"/>			I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
* Brændstoffilter (Udskift hvis advarselslampe for brændstoffilter lyser) Note #2	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Aftømning af vandudskillere	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kølevæske, frostsikring,	<input type="checkbox"/>	- ____ C		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kølevæske niveau. <b>Udskiftes hver 160.000 km./8. år.</b>	<input type="checkbox"/>	Ethylenglykol 9,8 l.		I	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R	I	I
Koblingsvæske <b>Udskiftes hver 40.000 km. /4. år.</b>	<input type="checkbox"/>	DOT4		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Koblingspedal, vandring og spillerum	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Udluftning på transmission og differentialer	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmissionsolie, manuel transmission (2,8 liter)	<input type="checkbox"/>	Besco 5W30		-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
* Transferegeakasseolie (1,3 liter)	<input type="checkbox"/>	Besco 5W30		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4WD skiftekontakt, gearkasseforbindelser, kontrol	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmission/transferegeakasse, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Transmissionsolie, automatisk transmission (7,9 l.) Kontrol for hver 72.000 km. eller 60 måneder	<input type="checkbox"/>	ISUZU ATF WSI		-	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
* Brændstofftank, slanger/rør kontrol for utæthed/skade	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* 4WD led og kardanaksel, forbindelser, muffe o.a. kontrolleres og smøres	<input type="checkbox"/>			L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
* Differentialeolie, for & bag (For = 1,25 l. Bag = 2,1 l.)	<input type="checkbox"/>	Besco SOF75W90		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
* For og bagaksel, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kontrol af alle gummimanchetter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Trækakslar og -manchetter, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Servostyringsolie (1 Liter)	<input type="checkbox"/>	Besco ATF III		I	I	I	I	I	I/R	I	I	I	I/R	I/R
* Servostyring/-styretøj, slanger/rør, kontrol for utætheder, funktion & defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kardanled på rataksel, kontrol af funktion	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kontrol af ratslør	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Styreudslag højre/venstre	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjulindstillinger, kontrol af sporing	<input type="checkbox"/>			-	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-
* Styrestænger og styrekugler, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsesystem, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsesystem, funktionskontrol	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsevæske, <b>udskiftes hver 40.000 km/4. år</b>	<input type="checkbox"/>	DOT 4		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
* Bremsebelægninger, bremsekiver/tromler, for & bag. Visuel kontrol for slidtage, note #3	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bremsepedal, vandring og spillerum	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Parkeringsbremse, funktionskontrol	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Parkeringsbremse, vandring og spillerum	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Parkeringsbremsekabler, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

## SERVICEPLAN for D-MAX (Type RG01) 2021-&gt;

## Serviceplan: (RZ4E)

I: Kontrolleres, justeres, renses eller udskiftes efter behov A: Justér R: Udskiftes T: Efterspænd L: Smøres

SERVICEINTERVAL: (Måneder eller kilometer, hvad som måtte indtræffe først)	Udført	× 1.000 km	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		Mdr. Spec.	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
* Blad-, skrue- eller torsionsfjedre, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Hjulophæng, gummibøsninger etc. kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Støddæmpere, kontrol for utætheder	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Støddæmperbefæstigelser, kontrol for defekter	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bærekugler og manchetter, kontrol af slidtage/defekter	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Hjilmøtrikker/bolte efterspændes	<input type="checkbox"/>		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
* Kontrol af fælge for skader	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Forhjullespillerum/slør	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Kontrol af dæk og dæktryk	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
* Bolte & møtrikker på chassis & karrosseri efterspændes	<input type="checkbox"/>		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Smøring af friløbsnav (hvis udstyret hermed)	<input type="checkbox"/>		-	-	L	-	L	-	L	-	L	-	-
Pollenfilter, kontrol og udskiftning ift. tilsmudsning og/eller kundeønske	<input type="checkbox"/>		-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
* Karosseriinspektion – kontrol af rustbeskyttelse	<input type="checkbox"/>		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I
Indstilling af service-reminder/info-display	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Prøvekørsel	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Afstempling af servicehæfte	<input type="checkbox"/>		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

**Bemærk:** De med \* mærkede servicepunkter, skal såfremt bilen benyttes under unormale betingelser, serviceres ofte iht. serviceskemaet for "Unormale driftsbetingelser"

#1 Kontroller eller udskift om nødvendigt drivrem.

#2: Dette interval afhænger af brændstoffets kvalitet. Det finder kun anvendelse, når De bruger brændstof, der overholder standarden EN590, eller tilsvarende. Hvis dieseloliens specifikationer ikke overholder standarden EN590, skal filteret udskiftes oftere. Hvis brændstoffilførslen blokeres helt eller delvist, eller hvis der forekommer udsving i motorhastighed, tab af motorkraft eller startproblemer, skal brændstoffilteret omgående udskiftes uanset vedligeholdelses-skemaerne, og bilen skal efterses af en autoriseret Isuzu-forhandler. Forventet levetid for brændstoffilteret er ca. 20.000 km., afhængigt af brændstoffet kvalitet.

#3: Visuel kontrol. Hvis adskillelse/rensning eller udskiftning findes nødvendigt, skal kunde kontaktes om tillægsarbejde, -omkostninger. Det skal sikres, at bremserne kan køre fejlfrit til næste eftersyn.

Note for kølervæske:

Udskiftes for hver 160.000 km. eller 96 måneder. Herefter skiftes for hver 160.000 km./96 måneder hvis der benyttes ISUZU anbefalet kølervæske. Benyttes andet end ISUZU anbefalet kølervæske skal kølervæsken skiftes for hver 24 måneder. Kapacitet: 7,7 l. + 2,1 l. sub-cooling system.  
Anbefalet kølervæske: BESCO LLC SUPER TYPE E/AS

Bemærkninger: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vi anbefaler næste serviceeftersyn udført ved km. \_\_\_\_\_ eller senest den \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Serviceeftersynet er udført af:

\_\_\_\_\_  
Tekniker\_\_\_\_\_  
Firmastempel