

Ш-02.16.03.02-32

Наименование ДО / филиала

КАРТА ДОПУСКА ТЗА/ЗА

(оборудованные системами регулирования давления, Дадман, Интерлок, дозирования ПВЮЖ)

номер ТЗА/ЗА

Периодичность:
1 раз в смену

Учетные записи по топливозаправщикам/заправочным агрегатам

г.

Дата

Смена №

Начальник смены

Механик

Проверки эксплуатационной безопасности:

Время проверки:

Наличие путевого листа:

Отметка о прохождении медосмотра:

Объект проверки (шасси)	Возможные неисправности	Действия при обнаружении неисправностей	+/-
Внешний вид, оборудование: осмотр производится обходом вокруг ТС от кабины водителя, против часовой стрелки			
С левой/правой стороны ТС			
Замки дверей водителя, пассажира	Затруднено/невозможно открытие дверей изнутри и снаружи	Приостановка эксплуатации	
Зеркала заднего вида (боковые)	Отсутствуют или повреждены зеркальные элементы	Приостановка эксплуатации	
Указатели поворота / повторители (боковые)	Не работают указатели поворота, аварийная сигнализация	Приостановка эксплуатации	
Колеса, шины	Несоответствие шин сезону. ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) - обязательное использование зимних ошипованных шин в период отрицательных сезонных температур (зимний период), при эксплуатации указанных ТС в южных регионах РФ (где среднемесячное значение температуры в самый холодный из зимних месяцев не опускается ниже нуля) допускается использование зимних шин без шипов	Приостановка эксплуатации	
	Чрезмерный износ протектора ("лысая резина")	Приостановка эксплуатации	
	Повреждение шин (порезы, грыжа и т.д.)	Приостановка эксплуатации	
	Отсутствует крепление колес	Приостановка эксплуатации	
Замки топливных баков	Затруднено/невозможно открытие	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
С тыльной (задней) стороны ТС			
Задние габаритные огни	Не работают габаритные огни	Приостановка эксплуатации	
Задние противотуманные фонари	Не работают задние противотуманные фонари	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
Сигнал торможения	Не работает сигнал торможения	Приостановка эксплуатации	
Фонарь освещения регистрационного знака	Не работает фонарь освещения регистрационного знака	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
Указатели поворота, аварийная сигнализация	Не работают указатели поворота, аварийная сигнализация	Приостановка эксплуатации	
Фонари заднего хода	Не работают фонари заднего хода	Приостановка эксплуатации	
Тягово-сцепное устройство	1.сцепная петля прицепа или тяговый крюк (тяговая вилка) ТС имеет трещину; 2.ослаблены или отсутствуют заклепки (болты) в креплении тягово-сцепного устройства к балкам и поперечинам ТС; 3.гайка хвостовой части тягового крюка (вилки) не зашплинтована; 4.стопорный болт сцепной петли прицепа не имеет контргайки; 5.повреждена пружина защелки замка тягового крюка; 6.происходит защемление сцепной петли в тяговом крюке; 7.отсутствует предохранительное (аварийное) устройство в виде тросов или цепей, связывающих прицеп и тягач, если прицеп не имеет тормозов с автоматическим остановом при обрыве сцепки; 8.сцепная петля прицепа или тяговый крюк (вилка) нестандартного (кустарного) изготовления	Приостановка эксплуатации	

Ш-02.16.03.02.02-32

Замки дверей кузова, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, аварийный выключатель дверей, привод управления дверьми	Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, аварийный выключатель дверей, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми.	Приостановка эксплуатации	
Запасное колесо и оборудование для замены	Отсутствие запасного колеса, предусмотренного заводом-изготовителем и оборудования для его замены	Приостановка эксплуатации	
Брызговики	Отсутствуют предусмотренные заводом-изготовителем брызговики	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
С фронтальной (передней) стороны ТС			
Передние габаритные огни	Не работают передние габаритные огни	Приостановка эксплуатации	
Фары дальнего и ближнего света	Не работают фары ближнего или дальнего света	Приостановка эксплуатации	
Передние противотуманные фары	Не работают передние противотуманные фары	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
Передние стеклоочистители, щетки, стеклоомыватели (при наличии по паспорту ТС)	Не работает система очистки стекол (включая подачу омывающей жидкости в соответствующий период)	Приостановка эксплуатации	
Стекла (обзорность, прозрачность, целостность со стороны водителя)	Критичные повреждения, ограничивающие обзор водителю	Приостановка эксплуатации	
Технические жидкости	Наличие протечек масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств	Приостановка эксплуатации	
Проблесковые маяки для ТС, перевозящих опасные грузы, бензовозов и коммунальной техники	Не работает проблесковый маячок	Приостановка эксплуатации	
Внутри кабины/салона ТС			
Салон	Наличие незакрепленных предметов	Приостановка эксплуатации	
Подсветка приборов на центральной панели	Не работает подсветка приборной панели и переключателей на центральной панели	Приостановка эксплуатации	
Спидометр	Не работает спидометр	Приостановка эксплуатации	
Двухсторонний видеорегистратор	Не работает видеорегистратор, закрыт обзор камеры, камера не направлена на водителя/дорогу	Приостановка эксплуатации	
Система обогрева и обдува стекол	Не работает обогрев/обдув стекол в установленных режимах	Приостановка эксплуатации	
Звуковой сигнал	Не работает клаксон (клавиша) звукового сигнала. В салоне не слышен звук при работающем двигателе.	Приостановка эксплуатации	
Звуковой сигнал заднего хода (зуммер)	Не исправен звуковой сигнал заднего хода (зуммер), в том числе на тягаче и прицепе Зуммер должен быть установлен на транспортных средствах разрешенной массой более 3,5 тонн, а так же на транспортных средствах разрешенной массой менее 3,5 тонн, у которых отсутствует обзор через салонное зеркало заднего вида (например, транспортное средство с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.).	Приостановка эксплуатации	
Динамические средства безопасности ТС			
Стояночная тормозная система	Неисправность стояночной тормозной системы	Приостановка эксплуатации	
АБС (при наличии)	Неисправность АБС отражается подсветкой индикатора на приборной панели	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации ТС	
Ремни безопасности (на всех сидениях)	Не все сиденья оборудованы ремнями безопасности. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.	Приостановка эксплуатации	
Средства спасения и первой помощи			
Аптечка первой помощи	Аптечка первой помощи отсутствует, истек срок годности	Приостановка эксплуатации	
Огнетушитель	Огнетушитель отсутствует, истек срок годности	Приостановка эксплуатации	
Знак аварийной остановки	Знак отсутствует, деформированы опоры, позволяющие установить знак	Приостановка эксплуатации	
Светоотражающий жилет	Отсутствует светоотражающий жилет	Приостановка эксплуатации	
Противооткатные упоры	Отсутствуют противооткатные упоры (2 шт.) Дважды противооткатными упорами должны быть оборудованы грузовые транспортные средства разрешенной массой более 3,5 т, автобусы массой более 5 т	Приостановка эксплуатации	

+ - проверено, исправно. «-» - проверено, не исправно. «?» - не применимо

Ш-02.16.03.02.02-32

Объект проверки (технологическое оборудование)	Возможные неисправности	Действия при обнаружении неисправностей	+/-
Авиатопливо	Не слит отстой с отстойника цистерны и корпуса фильтра. Неудовлетворительные результаты проверки качества АТ	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Контрольный талон и паспорт качества	Отсутствие контрольного талона, паспорта качества. Отсутствие отметки о проведении аэродромного контроля в контрольном талоне	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Раздаточные рукава	Распоясания, деформации одного из рукавов на участке в районе 45 см от соединительной муфты. Провернута метка на скручивание в месте соединения ННЗ и одного из рукавов	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации. Установка пломбы на неисправный рукав	
	Распоясание, деформация всех рукавов на участке в районе 45 см от соединительной муфты. Провернута метка на скручивание в местах соединения ННЗ и всех рукавов	Приостановка эксплуатации	
Наконечник нижней заправки (ННЗ), раздаточный пистолет (РП) и штуцер налива	Капельное подтекание АТ. Отсутствие или повреждение креплений пылезащитных крышек. Загрязнения, разрывы на фильтрующих сетках на одном из ННЗ и РП	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации. Установка пломбы на рукав с неисправным оборудованием	
	Отсутствие или повреждение креплений пылезащитных крышек. Загрязнения, разрывы на фильтрующих сетках всех ННЗ и РП	Приостановка эксплуатации	
Система визуального контроля топлива (СВКТ)	Трещины, сколы на колбе СВКТ, подтекания АТ.	Приостановка эксплуатации	
	Загрязнения внутренней поверхности колбы	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Система дозирования противоводокристаллизационной жидкости (ПВЮЖ)	Капельное подтекание ПВЮЖ из разъемных соединений.	Приостановка эксплуатации	
	Визуальное наличие АТ в колбе системы ПВЮЖ (видимая граница раздела фаз)	Приостановка/запрет выдачи АТ с ПВЮЖ Исключение из талона записи о % ПВЮЖ	
Органы управления системы «Дадман»	Повреждения кабеля (трещины в изоляции, наличие мест с изолянткой) пульты системы «Дадман». Отсутствие пломбы на выключателе «обхода» системы «Дадман»	Приостановка эксплуатации	
Счетчик жидкости (АТ)	Обрыв контрольной проволоки на счётном устройстве. Отсутствие пломбы.	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Информационная табличка системы фильтрации в модуле заправки	Отсутствие таблички. Просрочен срок следующего обслуживания системы фильтрации, указанный на табличке	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Система заземления/выравнивания потенциалов ТЗА	Нарушена изоляция троса. Распущенные жилы на тросе и в местах его соединения. Неисправен зажим выравнивания потенциалов.	Приостановка эксплуатации	
Корпус фильтра	Капельное подтекание (АТ) из-под крышки корпуса фильтра.	Приостановка эксплуатации	
	Отсутствие пломбы на корпусе фильтра.	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Фланцевые соединения, трубопроводы, разъемные соединения насосного агрегата	Капельное подтекание авиатоплива (АТ)	Приостановка эксплуатации	
Откидная лестница и перила	Неисправен блокирующий механизм лестницы в сложенном и разложенном состоянии. Неисправен механизм подъёма перил.	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
Ведро и банка для отбора проб	Сколы и трещины на банке. Негерметичность ведра	Приостановка эксплуатации	
	Отсутствие ведра и банки.	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Спецоборудование	В контрольно-регистрационной документации (КРД) своевременно не внесены отметки о проверках технологического оборудования согласно шаблонам: Ш-02.16.03.02.02- 01, 04, 26, 31, 33, 34, 35, 40, 49	Приостановка/запрет выдачи АТ	
Технологическое оборудование	Капельное подтекание любой технологической жидкости/топлива	Приостановка эксплуатации	
Одометр	Несоответствие показаний километража одометра, показаниям километража, отраженным в путевом листе. Отсутствие пломбы на лицевой стороне спидометра в кабине водителя	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	
Корпус топливозаправщика аэродромного (ТЗА)	Повреждения лакокрасочного покрытия, кузовных элементов (трещины, следы ударов, сквозная коррозия металла. Дефекты маркировки, трафаретов, знаков безопасности (оторваны буквы, выцветшие знаки)	Фиксация нарушения без приостановки эксплуатации	

+ - проверено, исправно. «-» - проверено, не исправно. «Z» - не применимо

Проверка срабатывания датчиков системы «ИНТЕРЛОК»

Барабан для рукавов		Платформа		Клапан цистерны	Подъемник платформы	Трос выравнивания потенциалов		Дверь модуля управления		Перилы цистерны	КОМ	Антиинтерлок и светосигнализаторы
Лев.	Прав.	Лев.	Прав.			Лев.	Прав.	Лев.	Прав.			

+ - проверено, исправно. «-» - проверено, не исправно. «Z» - не применимо

Начальник смены/авиатехник по ГСМ _____

Механик _____

Ш-02.16.03.02.02-32

ФИО, подпись

ФИО, подпись

Описание неисправностей:

Шасси и оборудование ТЗА допущен к заправке:	время	Начальник смены	ФИО	подпись
--	-------	-----------------	-----	---------