

## SINTETIZZATORE VOCALE

Di seguito si riporta la tabella relativa all'indirizzo da impostare sul sintetizzatore vocale ISD25120 per la riproduzione delle frasi memorizzate.

FRASE	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Time to fly stazione anemometrica....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
12	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
18	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
20	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
22	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
24	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
26	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
28	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
30	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
32	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
34	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
36	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
38	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
40	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
42	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
44	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
46	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
48	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
50	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0
52	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
54	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
56	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0
58	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
60	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
62	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
64	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
66	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
68	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
70	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
72	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
74	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
76	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
78	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
80	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
a	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Dati non disponibili	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
Est	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
In aumento	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
In calo	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0

Invariata	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
Km/h	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Massima	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
Minima	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Nord	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
Oltre gli 80	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
Ovest	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
Provenienza	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0
Sud	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0
Tendenza intensità vento	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0

Nota:

- gli indirizzi (A0:A9) che sono riportati in tabella, fanno riferimento allo schema elettrico e corrispondono rispettivamente ai pin 1:10 del sintetizzatore vocale ISD25120.
- La combinazione di indirizzi da impostare per ogni relativa frase è quella che permette la riproduzione univoca della frase stessa dall'inizio.