

Schrittkete : AS_1390_Typwechsel.xml

Main	Alternative 1	Alternative 2
Step 1 : Initialschritt	Branch: AltBegin Nr.: 1	Branch: AltBegin Nr.: 1
Branch: AltBegin Nr.: 1	Transition 4 : Typwechsel VA_DTC start	Transition 7 : Typwechsel HA_PERF start
Transition 1 : Typwechsel HA_DTC start	Step 4 : Z-Achse MA05 Pos0 VA_DTC Step Action: "DB_1390M01MA05".McMoveAbsolute_Pos0.Frg_Auto	Step 6 : Z-Achse MA05 Pos1 HA_PERF Step Action: "DB_1390M01MA05".McMoveAbsolute_Pos1.Frg_Auto
Step 2 : Z-Achse MA05 Pos1 HA_DTC Step Action: "DB_1390M01MA05".McMoveAbsolute_Pos1.Frg_Auto	Transition 5 : Typwechsel VA_DTC MA05 ende	Transition 8 : Typwechsel HA_PERF MA05 ende
Transition 2 : Typwechsel HA_DTC MA05 ende	Step 5 : Typwechsel auf VA_DTC Step Action: "DB_1390M01_MM5".Frg_R1_Auto Step Action: "DB_1390M01_MM4".Frg_R2_Auto	Step 7 : Typwechsel auf HA_PERF Step Action: "DB_1390M01_MM5".Frg_V2_Auto Step Action: "DB_1390M01_MM4".Frg_V1_Auto
Step 3 : Typwechsel auf HA_DTC Step Action: "DB_1390M01_MM5".Frg_V1_Auto Step Action: "DB_1390M01_MM4".Frg_R1_Auto	Transition 6 : Typwechsel VA_DTC ende	Transition 9 : Typwechsel HA_PERF ende
Transition 3 : Typwechsel HA_DTC ende	Jump to -> Step 1 : Initialschritt	Jump to -> Step 1 : Initialschritt
Jump to -> Step 1 : Initialschritt		