

# PROGRAMACIÓN DE LLAVEROS EN DIFERENTES PARTICIONES PARA RECEPTORES DSC VERSIÓN 5.0

## Números de Serie Electrónicos (ESN) de los Llaveros Inalámbricos

Se ingresa a programar con la secuencia [\*] [8] [Código del Instalador] [804]

Valores de fabrica = 000000

[41] Llavero 01	_____	[49] Llavero 09	_____
[42] Llavero 02	_____	[50] Llavero 10	_____
[43] Llavero 03	_____	[51] Llavero 11	_____
[44] Llavero 04	_____	[52] Llavero 12	_____
[45] Llavero 05	_____	[53] Llavero 13	_____
[46] Llavero 06	_____	[54] Llavero 14	_____
[47] Llavero 07	_____	[55] Llavero 15	_____
[48] Llavero 08	_____	[56] Llavero 16	_____

## Opciones de Cada Tecla del Llavero Inalámbrico

### Valor Descripción:

00	Tecla Nula	16	[*] [0] Salida Rápida
03	<b>Armar Presente</b>	17	[*] [1] Reactiva Presente/Ausente
04	<b>Armar Ausente</b>	19	[*] [7][3] Comando de Salida #3
05	No armar ninguna entrada	21	[*] [7][4] Comando de Salida #4
06	Avisador ENC/APG	27	<b>Desarmar (APG)</b>
07	[*] [6] [Código Maestro][4] Prueba del Sistema	28	Alarma de Incendio
13	[*] [7][1] Comando de Salida #1	29	Alarma Auxiliar
14	[*] [7][2] Comando de Salida #2 /Reajuste del Sensor	30	<b>Alarma de Pánico</b>

### Los valores de fábrica para todos los llaveros son:

Tecla 1 = **03** Armar presente

Tecla 2 = **04** Armar ausente

Tecla 3 = **27** Desarmar

Tecla 4 = **30** Pánico

### Llavero 1

[61] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 2

[62] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 3

[63] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 4

[64] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 5

[65] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 6

[66] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 7

[67] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

### Llavero 8

[68] Tecla 1	_____	Tecla 3	_____
Tecla 2	_____	Tecla 4	_____

**Llavero 9**

[69] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 10**

[70] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 11**

[71] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 12**

[72] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 13**

[73] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 14**

[74] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 15**

[75] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Llavero 16**

[76] Tecla 1        Tecla 3    
 Tecla 2        Tecla 4

**Asignación de los Llaveros a las 8 Particiones**  
**(la cantidad de particiones depende del modelo del panel)**

**[77] Asignación de los Llaveros (1-16) a cada Partición (de la 1 a la 8)**

**De fábrica = Todos 01 (todos los llaveros en la partición 1)**

Llavero 01 <input type="text"/>	Llavero 02 <input type="text"/>	Llavero 03 <input type="text"/>	Llavero 04 <input type="text"/>
Llavero 04 <input type="text"/>	Llavero 06 <input type="text"/>	Llavero 07 <input type="text"/>	Llavero 08 <input type="text"/>
Llavero 09 <input type="text"/>	Llavero 10 <input type="text"/>	Llavero 11 <input type="text"/>	Llavero 12 <input type="text"/>
Llavero 13 <input type="text"/>	Llavero 14 <input type="text"/>	Llavero 15 <input type="text"/>	Llavero 16 <input type="text"/>