

## 9DB 反馈 [DB9]

## 9DB 反馈属性

常规

名称	9DB 反馈	编号	9	类型	DB
语言	DB	编号	自动		

信息

标题		作者		注释	
系列		版本	0.1	用户自定义 ID	

## 9DB 反馈

名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	可从HMI/OPC UA访问	从HMI/OPC UA可写	在HMI工程组态中可见	设定值	监控	注释
▼ Static										
A 程序步	Byte	0.0	16#0	False	True	True	True	False		0=无运行；1=X,Y,R 移动；2=X,Y,R 到位；3=Z 移动；4=Z 到位；5=充磁；6=充磁完成；7=Z 轴移动；8=Z 轴到位；11=X,Y,R 移动；12=X,Y,R 到位；13=Z 移动；14=Z 到位；15=退磁；16=退磁完成；17=Z 轴移动；18=Z 轴到位；
B 程序步	Byte	1.0	16#0	False	True	True	True	False		0=无运行；1=X,Y,R 移动；2=X,Y,R 到位；3=Z 移动；4=Z 到位；5=充磁；6=充磁完成；7=Z 轴移动；8=Z 轴到位；11=X,Y,R 移动；12=X,Y,R 到位；13=Z 移动；14=Z 到位；15=退磁；16=退磁完成；17=Z 轴移动；18=Z 轴到位；
▼ A 实际坐标	Struct	2.0		False	True	True	True	False		A 实际坐标
X	Real	2.0	0.0	False	True	True	True	False		
Y	Real	6.0	0.0	False	True	True	True	False		
Z	Real	10.0	0.0	False	True	True	True	False		
R	Real	14.0	0.0	False	True	True	True	False		
▼ B 实际坐标	Struct	18.0		False	True	True	True	False		B 实际坐标
X	Real	18.0	0.0	False	True	True	True	False		
Y	Real	22.0	0.0	False	True	True	True	False		
Z	Real	26.0	0.0	False	True	True	True	False		

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal										
名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	可从 HMI/O PC UA 访问	从 HM I/O PC UA 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控	注释
R	Real	30.0	0.0	False	True	True	True	False		
▼ 信号	Struct	34.0		False	True	True	True	False		
系统故障	Bool	34.0	false	False	True	True	True	False		
运转指示	Bool	34.1	false	False	True	True	True	False		
系统暂停	Bool	34.2	false	False	True	True	True	False		
安全区 A	Bool	34.3	false	False	True	True	True	False		
安全区 B	Bool	34.4	false	False	True	True	True	False		
任务完成 A	Bool	34.5	false	False	True	True	True	False		
任务完成 B	Bool	34.6	false	False	True	True	True	False		
同步完成	Bool	34.7	false	False	True	True	True	False		