

<부록 표 3> 설치·조립순서 및 작업별 점검·확인사항 (계속)

(4) 설치 작업 시 작업별 공정에 대한 점검·확인사항 (계속)		
(다) 베이직 및 일반마스트 설치	양호	불량
- 베이직 마스트 및 고장력 볼트의 규격 일치 여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 토크렌치를 사용하여 고장력 볼트 및 핀 체결 상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(라) 텔레스코픽 케이지 설치	양호	불량
- 상, 하부 작업발판·난간 설치의 견고성 및 볼트 고정 상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 텔레스코픽 케이지 설치방향이 메인 지브방향을 고려하여 일치하는지를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 텔레스코픽 케이지 가이드 레일, 안내롤러 및 유압장치의 시험 작동상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 유압장치의 오일누유 여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(마) 운전실, 턴테이블 및 타워 헤드 설치	양호	불량
- 턴테이블 인양용 와이어로프의 꼬인 것, 변형, 부식 등이 없는지 준비상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 턴테이블과 텔레스코픽 케이지와의 핀조립 누락 여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 노출된 충전부의 절연보호 및 보호용 인입차단기 설치여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(바) 카운터 지브 설치	양호	불량
- 풍압에 영향을 주는 부착물의 설치 여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 카운터 지브 타이바 조립 및 연결상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 카운터 지브 인양용 와이어로프의 꼬인 것, 변형, 부식 등이 없는지 준비상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 매뉴얼상의 인양지점과 일치여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(사) 메인 지브와 카운터 웨이트 설치	양호	불량
- 매뉴얼상의 인양지점과 일치여부를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 지브 타이바 조립 및 연결상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 매뉴얼상의 순서에 따라 카운터 웨이트가 설치되는지 설치순서 준수 및 총 중량을 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(아) 와이어로프 설치	양호	불량
- 와이어로프 단말처리 상태를 확인한다.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>