



T0: 66us or T0:33us T7: 33us
T1: 36us
T2: 98us
Tp=T0/2+T1+T2+T0/2+T0/2+T1+T2+T0/2
Tp=33+36+98+33+33+36+98+33
Tp=400us



All timing in Micro Seconds(us)

Space Vector PWM Waveforms

Chandan S