



TinyK22  
Rev A



	LPUART0	UART0	UART1	UART2	FTM0	FTM1	FTM2	FTM3	I2C0	I2C1	SPI0	SPI1	ADC0	ADC1	COMP0
PTA1		R			6										
PTA2		T			7										
PTA4					1										
PTA5					2										
PTA12					0										
PTA13					1										
PTB0					0				C				8	8	
PTB1					1				D				9	9	
PTB2					3				C				12	12	
PTB3					0				D				13	13	
PTB16	R											O			
PTB17	T											I			
PTB18						0									
PTB19						1									
PTC8								4						4b	2
PTC9								5						5b	3
PTC10								6	C					6b	
PTC11								7	D					7b	
PTD0								0							
PTD1								1		C			5b		
PTD2	R			R				2	C	O					
PTD3	T			T				3	D	I					
PTD4					4										
PTD5					5							C	6b		
PTD6		R			6							O	7b		
PTD7		T			7							I			
PTE0			T							C				4a	
PTE1			R							D	I/O			5a	

UART  
FTM  
I2C  
SPI  
ADC  
CMP

R:Rx,D, T:Tx,D  
0..7: Channel  
C:SCL, D:SDA  
C:Clock, O:SOUT, I:SIN  
4..13:Channel  
2..3: Input

UART to Programmer:  
UART1 or LPUART0  
(PTC3 & PTC4)