

Y16 - 31

Střídavý napáječ STN 02





Pojistka napáječe (1A)

2Y1 - 2


Výkonová část

1Y1 - 2

Řídicí část




S13-2
Stykač regulace
napětí a ARELU




Y3 - 31

Měření trakčního a brzd. proudu




Y6 - 31

Nadproudová ochrana NI




Relé součinnosti brzd RSB

Y10 - 31




Y5 - 31

Řídicí proudové relé RPR



Nulové proudové relé 0J

Y14 - 31




Y1 - 31

Podpětová ochrana PU



Přepětová ochrana NU

Y8 - 31




Y7 - 31

Skluzová ochrana DSO

Y21 - 31

Diferenciální ochrana pomocných obvodů DOPM



Y4 - 31

Diferenciální ochrana trakčního obvodu DOTO