



OIL FLOW CONTROL SOLENOID VALVE LH

1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31

B137

F60 **LHD**

B22 **RHD**

1	2	3	4				
5	6	7	8				
9	10	11	12				
13	14	15	16				
17	18	19	20				

E37

1	2
---	---

F45

1	2	3	4		5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32							