


COMBINATION METER



A: i12

B: i10

C: i11

TO POWER SUPPLY CIRCUIT






FB-36
F/B FUSE NO. 14
(IG)

20 : 2.0L MODEL

25 : 2.5L MODEL

NA : NON-TURBO MODEL

TB : TURBO MODEL

*1 : 2.0L MODEL : 6
2.5L MODEL : 11*2 : 2.0L MODEL : R
2.5L MODEL : BL*3 : 2.0L MODEL : BP
2.5L MODEL : B*4 : EXCEPT FOR
NON-TURBO 2.5L
MODEL : BY
NON-TURBO
2.5L MODEL : BL*5 : 2.0L MODEL : 35
2.5L MODEL : 36OIL PRESSURE
SWITCHENGINE COOLANT
TEMPERATURE SENSOR
& THERMOMETERENGINE COOLANT
TEMPERATURE SENSOR
& THERMOMETEROIL PRESSURE
SWITCH

B: i10 (GREEN)

