


GPIO 27

Gnd


GPIO 22

GPIO 17


GPIO 4




Up



Right



Left



Down

Tilt switch