



PANEL  
F\_PANEL

- Conectores del panel frontal
  - Conectores frontales de la caja
    - En el frontal de las cajas encontramos normalmente estos elementos:
      - Botón de encendido
      - Botón de reinicio
      - Luces indicadoras de la alimentación del ordenador
      - Luces indicadoras de la actividad del disco duro
      - ...
    - Para que al pulsar estos botones se produzca un efecto en el ordenador, o que las luces muestren la información adecuada, deberemos conectar los cables correspondientes desde la caja hasta la placa base