




拆掉7812，
用导线把13脚链起来



蓝色二极管脚
挑起来接辅助
电源负



接辅助电源+，串一个二极管



接辅助电源负