

单路摄像机

| 设备厂商 | | | 海康威视 |
|----------|----|-----------------|------|
| 设备型号 | | | |
| Thing 对象 | 属性 | Manufacturer | 是 |
| | | SoftwareVersion | 是 |
| | | HardwareVersion | 是 |
| | | SoftwareBuild | 是 |
| | | HardwareDate | 是 |
| | | UpTime | 是 |
| | | IPv4 | 是 |
| | | IPv6 | 否 |
| | | Eui | 是 |
| | 方法 | SetAccount | 是 |
| | | MovePtz | 是 |
| | | StopPtz | 是 |
| | | SavePtz | 是 |
| | | RestorePtz | 是 |
| | | ListPtz | 是 |
| | | RemovePtz | 是 |
| | | ClearPtz | 是 |
| | | SetFocus | 是 |
| | | SetAperture | 是 |
| | | StillCapture | 是 |
| | | GetVideoStream | 是 |
| | 信号 | Fault | 是 |

多路摄像机

| 设备厂商 | | | 海康威视 |
|----------------|----|-----------------|------|
| 设备型号 | | | |
| Thing 对象 | 属性 | Manufacturer | 是 |
| | | SoftwareVersion | 是 |
| | | HardwareVersion | 是 |
| | | SoftwareBuild | 是 |
| | | HardwareDate | 是 |
| | | UpTime | 是 |
| | | IPv4 | 是 |
| | | IPv6 | 否 |
| | | Eui | 是 |
| | 信号 | Fault | 是 |
| Application 对象 | 方法 | Index | 是 |
| | | SetAccount | 是 |
| | | MovePtz | 是 |

| | | | |
|--|----|----------------|---|
| | | StopPtz | 是 |
| | | SavePtz | 是 |
| | | RestorePtz | 是 |
| | | ListPtz | 是 |
| | | RemovePtz | 是 |
| | | ClearPtz | 是 |
| | | SetFocus | 是 |
| | | SetAperture | 是 |
| | | StillCapture | 是 |
| | | GetVideoStream | 是 |
| | 信号 | Fault | 是 |

深圳奇迹智慧网络有限公司-机密