



# ATTiny841 AVR

The used USB-Bootloader on the ATTiny841 is Micronucleus  
<https://github.com/micronucleus/micronucleus>



Map 1 = David A. Mellis - <https://github.com/damellis/attiny>  
Map 2 = Spence Konde - <https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore>

