


焊接组装手册链接:

https://github.com/ANTBOT001/ABT-ARDUBOY/blob/master/ABT-GAMEPAD-LCD_DIY%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf

焊接的部分就不介绍了,主要讲讲怎么接线:


原理图接线:



焊接一个双排针座



用杜邦线连接 DS1307 模块：



把 DS1307 模块固定在背板上：



拧好背板，写进程序，大功告成，



DS1307 需要专用的库文件，链接地址：

<https://github.com/ANTBOT001/ABT-ARDUBOY/tree/master/RTCLib>

工程源码地址：

<https://github.com/ANTBOT001/ABT-ARDUBOY/blob/master/ABT-Clock-LCD.ino>