



HS4/4S 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。




注：3个功能为并行关系，没有先后顺序

HS4/4S 功能A – 在线测量流程




A-1: commandMeasureWithUnit: andUser: Authentication:Weight:
StableWeight: DisposeErrorBlock:

HS4/4S 功能B – 上传离线数据流程



B-1: commandTransferMemoryWithUser:memoryData:DisposeProgress:MemoryData:FinishTransmission:DisposeErrorBlock:

HS4/4S 功能C –断开设备连接功能



C-1: `commandDisconnectDevice`