


J8						X				Y				Z				E0				E1			
GND	P1.22	P1.23	P2.12	P2.11	P4.28	2B	2A	1A	1B	2B	2A	1A	1B	2B	2A	1A	1B	2B	2A	1A	1B	2B	2A	1A	1B



P0.4	P2.0	P0.5	GND	X	5V
P0.10	P2.1	P0.11	GND	Y	NC
P0.19	P2.2	P0.20	GND	Z	GND
P0.21	P2.3	P0.22	GND	E0	P0.17
P4.29	P2.8	P2.13	GND	E1	P0.16

P1.24	GND	5V	X-	P1.31	P1.30
P1.25	GND	5V	X+	P0.18	P0.16
P1.26	GND	5V	Y-	P0.15	NC
P1.27	GND	5V	Y+	NC	NC

P1.28	GND	5V	Z-	P0.8	P0.7
P1.29	GND	5V	Z+	P3.25	P0.28
				P3.26	P0.9
				P0.27	RESET
				GND	NC

12-24V	GND	P2.5	P2.7	P2.6	P2.4	P0.23	P0.24	P0.25	P0.26	5V	GND	P0.2	P0.3
POWER		BED	E1	E2	FAN	TH1-TH4				AUX-1			
										5V	GND	NC	NC