








SSB-TVÄTONSSIGNAL






Idealisk linjär förstärkning (klass A - utan överstyrning)





Nästan linjär förstärkning (klass AB - utan överstyrning)




Olinjär förstärkning - för låg viloström




Överstyrning (klippning)



SSB-SIGNAL VID TAL ("aaah")



Linjär förstärkning



Överstyrning (klippning)