


X50 Ultra · X50 Master


음성 명령어 리스트

사용 전 설정 방법



- 1 DREAME HOME 어플에서 기기 연동 및 맵핑을 완료해 주세요.
- 2 설정 메뉴 내 '음성 어시스턴트'를 클릭해주세요.
- 3 '음성 비서 설정으로 갑니다' 버튼을 클릭해주세요.
- 4 '음성 어시스턴트'기능을 활성화해줍니다.
- 5 '언어'와 '음성 톤'을 한국어로 설정해주세요.

음성 명령 방법



STEP 01

'OK, Dreame'로 드리미를 호출합니다.



STEP 02

드리미가 대답하면 아래의 명령어로 로봇청소기를 작동시킵니다.

음성 명령어 리스트

전체 구역 청소	청소해
	청소랑 걸레질 같이 해
	걸레질 해
	청소만 해
	청소 후 물걸레질 해
부분 구역 청소	여기 청소해
	거실 청소해
	침실 청소해
	마스터룸 청소해
	게스트룸 청소해
	책방 청소해
	주방 청소해
	부엌 청소해
	화장실 청소해
	베란다 청소해
	복도 청소해
	다용도실 청소해
	옷방 청소해
	응접실 청소해
	사무실 청소해
	헬스장 청소해
	휴식공간 청소해
	펫구역 청소해
	여기 빼고 해
청소 끝내기 및 다시 시작	청소 멈춰
	청소 끝
	스테이션으로 돌아가
	충전해
	청소 계속
흡입력 조절	흡입력 강하게
	흡입력 약하게
물걸레 물 양 조절	걸레 물기 많게
	걸레 물기 적게
청소 후 관리	걸레 세척
	걸레 건조
	먼지통 비워
음량 조절	소리 크게
	소리 작게
기타	매핑해
	배터리 확인