

TPS 反编译适配系统适用于对目标机型进行反编译适配,将 tos 对原生 aosp 的改动,patch 到待适配目标机型中,并最终生成 ota 包。

## 一、运行环境

1. bash 环境,支持 mkdir、echo、find、md5sum、grep、basename、head、sed 等命令;
2. java 1.6 以上版本,并配置到 PATH 环境变量中。

## 二、目录结构

TPS	系统根目录
├─ Makefile	主 Makefile
├─ build	编译系统目录
│   └─ config	配置目录
│       └─ device_mk.template	设备 makefile 模板
│       └─ security	签名文件目录
│       └─ target_files.template	生成 OTA 包的 target files 模板
│       └─ tos_system_files.ignore	需要忽略的 tos 系统文件拷贝列表
│   └─ *.mk	makefile 文件
│   └─ tools	工具目录
└─ devices	设备目录
└─ tos	tos 机型(N5)目录
└─ i9500	目标机型目录(以 i9500 为例)
└─ Makefile	机型 makefile
└─ boot	boot.img 解开目录
└─ config	机型配置目录
└─ misc_info.txt	机型特定的 misc_info.txt
└─ recovery.fstab	机型特定的分区表
└─ remove_files.list	机型特定的精简文件列表
└─ ota	机型的 OTA 解压目录
└─ ota.zip	机型的 OTA 包
└─ package	打包 OTA 包目录
└─ i9500.zip	最终生成的 OTA 包
└─ smali	修改的 smali 文件目录
└─ target_files	生成 OTA 包的 target files 目录
└─ patch	patch 工作目录
└─ config	patch 配置文件目录
└─ target	java 文件合并目标目录
└─ patch_failed.txt	合并失败的文件列表
└─ smali	smali patch 工作目录
└─ pack	make repack 工作目录
└─ target	执行 method 合并的工作目录
└─ patch_failed.txt	合并失败的文件列表

└─ progress  
└─ smali

流程控制目录  
机型反编译后的原始 smali 及资源目录

## 三、使用步骤（以 i9500 为例）

### 3.1 下载 TPS

```
$git clone https://github.com/TOSPlus/TPS
```

### 3.2 初始化环境变量

在 TPS 根目录下执行：

```
$source build/envsetup.sh
```

### 3.3 目标机型配置

1. 在 TPS 根目录下执行执行 **make create**，创建目标机型目录结构。

```
$make create brand=samsung device=i9500
```

其中 device 参数值可参考为 build.prop 中的 ro.product.model 字段值，不严格限制。

2. 将目标机型 **ota.zip** 包拷贝或链接至设备目录

```
$cp ota.zip TPS/device/i9500/
```

3. 在 TPS 根目录下执行执行 **make config**，对目标机型进行配置

```
$make config device=i9500
```

### 3.4 手动配置文件

#### 1. 配置 TPS/device/i9500/Makefile

主要配置项主要包括：

DECOMPILE_PACKAGES	需要反编译的 jar/apk 文件，缺省包括 framework.jar、services.jar、android.policy.jar、framework2.jar、telephony-common.jar、framework-res.apk
CUSTOM_RESOURCE_PACKAGE	原厂 ROM 自定义的资源 apk。默认搜索 ota/system/framework 下除 framework-res.apk 外的其它 apk 作为自定义的资源 apk
APKTOOL_JAR	缺省为 APKTOOL_JAR := \$(PORT_TOOLS)/apktool/apktool.jar
SUITABLE_DEVICES	指定生成 OTA 包时 updater-script 中指定 OTA 包所适用的机型列表
UNPACK_BOOTIMG_TOOL	解压 boot.img 的工具，默认为 built/tools/unpackbootimg.sh

若无特殊需求，均可采用默认配置。

#### 2. 配置 misc\_info.txt

在 i9500/config 目录下创建 misc\_info.txt 文件，该文件负责描述目标机型分区大小等信息，用于最终 ota 打包。文件内容如下：

```
recovery_api_version=3
fstab_version=2
use_set_metadata=1
multistage_support=1
update_rename_support=1
fs_type=ext4
blocksize=131072
boot_size=8388608
recovery_size=8388608
system_size=2254438400
userdata_size=12738101248
cache_size=608174080
selinux_fc=BOOT/RAMDISK/file_contexts
```

其中红色参数部分需要根据目标机型的分区大小进行配置。

### 3. 配置 recovery.fstab

recovery.fstab 文件负责描述目标机型的分区信息，用于生成 OTA 包的 updater-script 脚本。可从目标机型的 recovery.img 中提取出来。提取方法如下：

```
$mkdir recovery
$~/TPS/build/tools/android/unpackbootimg -i recovery.img -o ./recovery
$cd recovery/
$cpio -i -d -m --no-absolute-filenames < recovery.img-ramdisk.gz
$gunzip -f recovery.img-ramdisk.gz
$cpio -i -d -m --no-absolute-filenames < recovery.img-ramdisk
$cd etc
$cp recovery.fstab ~/TPS/devices/SM-G900F/config/
```

### 4. 配置 remove\_files.list

remove\_files.list 文件用于配置原厂 ROM system 目录中需要精简的文件列表，格式如下：

```
app/PackageInstaller.apk
priv-app/SecContacts_OSup.apk
priv-app/SecNoteMyFiles.apk
app/SKMS_Agent_20130822_v0.952_UserKey.apk
app/SecurityProviderSEC.apk
app/SamsungAppsWidget.apk
app/AccessControl.apk
```

### 5. 配置 tos\_system\_files.ignore

tos\_system\_files.ignore，这个是要忽略拷贝的 tos 文件，目前来说，由于 media 注入有问题，需要配置以下两项：

```
bin/mediaserver_injector
lib/libmedia_jni.so
```

### 6. 配置 build.prop

将 config 目录下的 build.prop 模版的空白字段填上,可参考原厂 ota 包中 build.prop 进行配置, 如:

```
ro.qrom.beaconkey=0M000V5PH01B6QQD
ro.qrom.product.device=ja3g
ro.qrom.product.device.brand=samsung
ro.qrom.build.brand=tos
ro.qrom.build.os=android4.4.2
ro.qrom.otapath=/data/media/0
qrom_disposeIcon_enable=1
qrom_permission_enable=1
```

## 7. 配置 boot.img

原厂的 boot.img 文件, 可以在 make prepare 的时候就放到 ota.zip 中, 也可配置到 override/BOOTABLE\_IMAGES 目录下。若配置 override/BOOTABLE\_IMAGES 目录下, 需要解 boot.img 得到 file\_contexts 文件, 并拷贝到目标机型下的 config 目录中。解 boot.img 方法如下:

```
$mkdir boot_img
$~/TPS/build/tools/android/unpackbootimg -i boot.img -o boot_img/
$cd boot_img/
$gunzip -f boot.img-ramdisk.gz
$cpio -i -d --no-absolute-filenames <boot.img-ramdisk
$cp file_contexts ~/TPS/device/i9500/config/
```

## 3.5 执行 make prepare

解压 ota.zip, 对 jar 和 apk 文件做 deodex 处理, 将其反编译为 smali 文件。

## 3.6 执行 make patch

执行对 tos 和原厂 smali 文件的 patch。假如出现部分文件合并失败, 会记录在 devices/i9500/patch/smali/target/patch\_failed.txt 文件中, 需要手动解决冲突文件。解决完后再执行 make patch。

## 3.7 执行 make repack

检测 patch 是否成功, 并准备好最终用于打包的 smali 文件。

## 3.8 执行 make package

准备 devices/i9500/package/target\_files 目录, 编译 jar 和 apk, 重新打包 boot, 最终在 package 目录下生成 ota 包。

# 四、使用过程中需要注意的问题

1.如出现 “Permission denied……” 等相关错误, 主要是脚本文件在上传和下载过程中, 文件的权限信息被修改, 修改一下可执行权限便可, 如:

```
chmod 755 ../../build/tools/*.sh  
chmod 755 /home/alexkzhang/github/TPS/build/tools/android/*  
chmod 755 /home/alexkzhang/github/TPS/build/tools/releasetools/*
```

- 2.若出现 jar 文件 invalid 等错误，可能因为 jar 包为下载完全，或者部分软连接丢失。  
如将 baksmali.jar 软连接到 baksmali-2.0.3.jar 即可解决问题
- 3.每一个流程都会有对应的 clean，比如 make prepare 对应有 make clean-prepare，诸如此类有 make clean-patch、make clean-repack、make clean-package。若某一流程需要重新执行，则只需要先执行对应流程的 clean，随后重新执行该流程便可。