


Clamp-on ground meter method



High-frequency method

APE(%)


10^2

10^1

10^0

SB03 OD09 OD13 SB08 SB15 OD03 SB04 SB05 SB13 SB11 SB10 OD08 SB01 OD01 SB09 OD15 SB07 SB06 OD05 OD02 SB12 SB02 SB14 OD10 OD11 OD12 OD04 OD07 OD14 OD06

Wind turbine generator



Proposed method

