



# OpenTrons Pipette Tool


## Assembly Instructions



4 | M3 x 6mm buttonhead

1 | OT2 pipette

1 | Nested flexure





1 | Toolplate

1 | Delrin wedgeplate



3 | M3 heatset insert

3 | M3 x 6mm flathead





3 | M3 x 6mm flathead

3 | Toolball





4 | M3 x 10mm buttonhead



4 | M3 x 10 flathead

2 | Flexure rail

2 | Tool wings



- 2 | M3 x 6 flathead
- 1 | Endstop
- 1 | Endstop connector

