



rusefi.com

Sheet: /DC Driver 1/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 2/9





rusefi.com

Sheet: /DC Driver 2/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 4/9



rusefi.com

Sheet: /Low Side/

File: LS\_weak.kicad\_sch

**Title: UAEF Low Side low current**

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 6/9




Sheet: /MAP/ File: MAP.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1		Id: 8/9





Sheet: /EGT/		
File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1		Id: 9/9





rusefi.com

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch

**Title: UAEFI Injector**

Size: A4      Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A.    kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

**Rev:**  
Id: 10/9