



rusefi.com

Sheet: /DC Driver 1/

File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title: UAEFI DC motor driver


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 2/9





rusefi.com

Sheet: /DC Driver 2/

File: DC_MOTOR_0.1.kicad_sch

Title: UAEFI DC motor driver

Size: A4

Date: 2023-11-01

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 4/9



rusefi.com

Sheet: /Low Side/

File: LS_weak.kicad_sch

Title: UAEF Low Side low current

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 6/9



Sheet: /MAP/ File: MAP.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1		Id: 8/9



rusefi.com

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title: UAEFI Ignition

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 9/9



Sheet: /EGT/
File: egt.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 9/9



rusefi.com

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title: UAEFI Injector

Size: A4 Date: 2023-11-01

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 10/9