

rusefi.com

Sheet: /DC Driver 1/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 2/9



rusefi.com


Sheet: /LS/  
File: LS4.kicad\_sch

**Title: UAEFI Low Side**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

**Rev: B**  
Id: 3/9

Id: 4/9



rusefi.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS\_HOT.kicad\_sch

**Title: UAEF Low Side always hot**

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev: B

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 6/9






<b>rusefi.com</b>	
Sheet: /Ignition/ File: IGN6.kicad_sch	
<b>Title: UAEFI Ignition</b>	
Size: A4	Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1
	Rev: B Id: 9/9



Sheet: /EGT/ File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev: B
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1		Id: 9/9





rusefi.com

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch

**Title: UAEFI Injector**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev: B  
Id: 10/9