

<https://rusefi.com/s/h112-17>

[rusEFI.com](http://rusEFI.com)

Sheet: /  
File: uaefi.kicad sch

**Title:** hellen-112-17

Size: A3	Date: 2023-10-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1	

Rev: B  
Id: 1/9



**rusefi.com**

Sheet: /DC Driver 1/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 2/9





rusefi.com

Sheet: /DC Driver 2/

File: DC\_MOTOR\_0.1.kicad\_sch

**Title: UAEFI DC motor driver**

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 4/9



rusefi.com

Sheet: /Low Side/

File: LS\_weak.kicad\_sch

**Title: UAEF Low Side low current**


Size: A4


Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Id: 6/9








Sheet: /EGT/		
File: egt.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1		Id: 9/9






rusefi.com

Sheet: /Injector/  
File: INJ6.kicad\_sch


**Title: UAEFI Injector**

Size: A4 Date: 2023-11-01  
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.10-7.0.10-ubuntu22.04.1

Rev:  
Id: 10/9







Sheet: /  
File: hellen1-vr-discrete.kicad\_sch

**Title:**


Size: A4

Date:


KiCad E.D.A. kicad (6.0.8)


**Rev:**

Id: 1/1




















A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F








F


G


G


H


H



















Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10.28.2023	Sheet of
File:	C:\github\...\power.SchDoc	Drawn By:

