


PANDUAN PEMASANGAN

Pemasangan genteng ONDUCASA sangat mudah dan cepat karena sudah terdapat interlock pada tiap lembarnya, sehingga memudahkan untuk pemasangan.


TATA CARA PEMASANGAN

1




- Sudut kemiringan atap min. = 15° • Jarak reng as ke as = 45 cm.
- Pasang lembaran atap di baris ke-1. • Jumlah sekrup per lembaran atap = 6 pcs.
- Gunakan aksesoris Speedy Screw original dari Onduline.
- Overlap (tumpang tindih) ke samping = 1 gelombang. • Overhang = max. 3,5 cm.
- Lanjutkan pemasangan lembaran atap hingga 1 baris penuh.
- Sekrup setiap puncak gelombangnya.

2




- Pasang lembaran atap baris ke-2, selebar $\frac{1}{2}$ bagian.
- Ini untuk membentuk pola perletakan susun bata / zig-zag; agar lembaran atap tetap rapat di bagian overlap; tidak menumpuk terlalu tebal pada 1 sudut (karena bisa membentuk celah yang bisa berakibat bocor saat hujan angin).

3



- Lanjutkan pemasangan lembaran atap baris ke-2 hingga penuh.

4



- Pasang lembaran atap baris ke-3, selebar utuh (mengulang baris ke-1).
- Lanjutkan pemasangan lembaran atap baris ke-3 hingga penuh.
- Untuk pemasangan lembaran atap baris ke-4, mengulang sama seperti baris ke-2.