





# BROTHER SCAN'N CUT HANDLEIDING

Een tekening uitwerken vertrekkende vanop de  
computer

1. Teken je tekening in inkscape en sla deze op als .svg.  
Lijndikte mag op 0.1 staan, in het zwart.




2. Open "Brother CanvasWorkspace". En log in met het ingegno account of met je eigen account




Login: ingegno  
Ww: ingegnofablab

### 3. Voeg .svg bestand in via het .svg icoontje




Indien je een waarschuwing krijgt mag je deze negeren


### 4. Herschaal je tekening indien nodig.



5. Zend het bestand naar de machine door bij bestand naar -> FCM-bestand overbrengen te gaan.



6. De software zal je laten weten of dit gelukt is.




\*\*\* De volgende stappen vinden plaats op de machine zelf \*\*\*

7. Nadat je de machine hebt ingeplugd op het stroomnet en de machine hebt aangezet zal zij je start scherm zijn nadat je op de home knop drukt




- De aan/uit knop
- De thuis of home knop
- Instellingen
- Pattern uitsnijden die op de machine zelf staan, of in de cloud
  - iets inscannen
- Snijsmat inladen of uitladen
- Beginnen met snijden of scannen

8. Maak een keuze van wat je wilt doen, pattern/computer tekening of een scan maken. We beginnen met 'pattern'. Wanneer je daar op klikt kom je uit bij het volgende menu. Hierbij kiezen we voor het knopje met de communicatie van de cloud naar de snijplotter zelf




Bestand downloaden

9. Automatisch wordt de tekening ingeladen.




10. We kunnen alles selecteren en bijvoorbeeld verplaatsen nadien. Dit is handig voor wanneer je meerdere onderdelen in een tekening hebt staan, maar niet van toepassing hier. Druk op ok.



Bestand selecteren

11. Selecteer 'Cut' om aan te duiden dat je wilt snijden. Eenmaal je een bewerkingsmanier gekozen hebt ,gaat ook het gele start/Stop knopje branden.




'cut' als actie kiezen

Instellingen voor de materialen, zie lijst


Start/ pauze knop, werkt alleen indien het lampje brand



12. Wanneer je op het vorige scherm op het 'tools' tekenetje drukte, kom je uit op het volgende scherm. Hier geef je aan wat de instellingen voor de machine zijn. De twee belangrijkste voor ons zijn de 'cut speed' en de 'cut pressure'.



13. Wanneer je op OK geklikt hebt, kom je terug uit op het vorige scherm. Nadat je mat in ingeladen, druk op de start/stop knop.



\*\*\* De machine begint nu te snijden aan je werkstuk. Wanneer het stuk klaar is, unload je de mat en kun je alles beginnen afpellen \*\*\*