


Il nostro dispositivo, il MagicMirror-GBM,

Esso è provvisto di una interfaccia di rete wired, con la quale può, quindi, connettersi alla rete utilizzando un comune cavo Ethernet. Indipendentemente dalla modalità di utilizzo del prodotto prevista, dovrai collegare con questa modalità (via cavo) alla rete il MagicMirror-GBM durante la fase di prime (la fase di primo avvio). Questo è necessario per poter fornire i parametri di configurazione per la rete WIRELESS attraverso il MagicMirror-GBM IP Dashboard.



E' possibile accedere al MagicMirror-GBM IP Dashboard da qualsiasi dispositivo connesso alla stessa rete (indipendentemente dalla modalità di connessione di quest'ultimo (wired, wireless) alla quale è connesso il MagicMirror-GBM (alla stessa rete locale).