

E4



E4: Protección de Alta Temperatura de Descarga del Compresor

Sistema funcionando anormal (ej falta de refrigerante obstrucciones etc.)

SI

Resuelva los problemas del sistema

Con esto se elimino el problema

NO

NO

La velocidad del motor condensador es anormal (en el modo de enfriamiento)

SI

Resuelva los problemas de velocidad

Con esto se elimino el problema

NO

SI

E4



E4: Protección de Alta Temperatura de Descarga del Compresor

Entrada de aire del exterior es anormal

SI

Resuelva el problema de entrada de aire

Con esto se elimino el problema

NO

NO

El sistema es normal pero el sensor de temperatura de descarga es anormal

SI

Reemplace el sensor de temperatura

Con esto se elimino el problema

NO

NO

Reemplace el Controlador

