

* Accessable via ATtiny:


```
#import <Tiny.h>
void main() {
    Tiny.begin();
    Tiny.PinMode();
    Tiny.digitalRead();
    Tiny.digitalWrite();
    Tiny.analogRead();
    Tiny.analogWrite();
}
~ PWM
```

☒ NC
☐ IOREF
☐ RESET
☐ 3.3V
☐ 5V
☐ GND
☐ GND
☐ VIN

☒ A0
☒ A1 *
☒ A2 *
☒ A3 *
☒ A4~ *
☒ A5~ *

Pull-Down (10k)

Pull-Up (10k)



SCL ☐
SDA ☐
AREF ☐
GND ☒
(SCK, LED) ~ D14 ☒
(MOSI) ~ D13 ☒
(MISO) ~ D12 ☒
(SS) ~ D15 ☒
D16 ☒
* ~ D8 ☒
* D7 ☒
* D6 ☒
~ D5 ☒
~ D4 ☒
Pull-Up (10k) (SDA) ~ D0 ☒
(SCL) ~ D2 ☒
Tx ~ D3 ☐
Rx ~ D1 ☐