

\* Accessable via ATtiny:

```
#import <Tiny.h>
```

```
void main() {  
    Tiny.begin();  
    Tiny.PinMode();  
    Tiny.digitalRead();  
    Tiny.digitalWrite();  
    Tiny.analogRead();  
    Tiny.analogWrite();  
}
```

~ PWM

☒ NC  
☐ IOref  
☐ Reset  
☐ 3.3V  
☐ 5V  
☒ GND  
☒ GND  
☐ Vin

☒ A0  
☒ A1 \*  
☒ A2 \*  
☒ A3 \*  
☒ A4~ \*  
☒ A5~ \*

SCL ☐  
SDA ☐  
Aref ☐  
GND ☒  
(SCK, LED) ~ D14 ☐  
(MOSI) ~ D13 ☐  
(MISO) ~ D12 ☐  
Pull-Down (10k) (SS) ~ D15 ☐  
D16 ☒  
\* ~ D8 ☒  
\* D7 ☒  
\* D6 ☒  
~ D5 ☒  
~ D4 ☒  
Pull-Up (10k) (SDA) ~ D0 ☒  
(SCL) ~ D2 ☒  
Tx ~ D3 ☐  
Rx ~ D1 ☐

