



12V




485



485




GPRS\_RESET




5V




485




4V




LORa





LORa




LORa




LORa




STM32F103RCT6




EEPOM




USB



BOOT



TF



TF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16