
	PROG SLOT - B SIDE		AES	
	B1 - GND			B50 - GND
	B2 - GND			B49 - GND
	B3 - A1			B48 - 4MB
	B4 - A2			B47 - SDR OE
	B5 - A3			B46 - SDR MPX
	B6 - A4			B45 - SDR A23
	B7 - A5			B44 - SDR A22
	B8 - A6			B43 - SDR A21
	B9 - A7			B42 - SDR A20
	B10 - A8			B41 - SDR A9
	B11 - A9			B40 - SDR A8
	B12 - A10			B39 - SDR AD7
	B13 - A11			B38 - SDR AD6
	B14 - A12			B37 - SDR AD5
	B15 - A13			B36 - SDR AD4
	B16 - A14			B35 - SDR AD3
	B17 - A15			B34 - SDR AD2
	B18 - A16			B33 - SDR AD1
	B19 - A17			B32 - SDR AD0
	B20 - A18			B31 - PD1ACK
	B21 - A19			B30 - PWA10
	B22 - ROM OE L			B29 - PWA11
	B23 - R OUT			B28 - ROM WAIT
	B24 - R IN			B27 - VCC
	B25 - VCC			B26 - VCC
	B26 - VCC			B25 - VCC
	B27 - VCC			B24 - R IN
	B28 - SDR D0			B23 - L OUT
	B29 - NC			B22 - ROM OE U
	B30 - SD A0			B21 - ROM OE L
	B31 - SD A1			B20 - AS
	B32 - SD A2			B19 - R/W
	B33 - SD A3			B18 - D15
	B34 - SD A4			B17 - D14
	B35 - SD A5			B16 - D13
	B36 - SD A6			B15 - D12
	B37 - SD A7			B14 - D11
	B38 - SD A8			B13 - D10
	B39 - SD A9			B12 - D9
	B40 - SD A10			B11 - D8
	B41 - SD A11			B10 - D7
	B42 - SD A12			A9 - D6
	B43 - SD A13			A8 - D5
	B44 - SD A14			A7 - D4
	B45 - SD A15			A6 - D3
	B46 - SD D6			A5 - D2
	B47 - SD D7			A4 - D1
	B48 - 8M			A3 - D0
	B49 - GND			A2 - GND
	B50 - GND			A1 - GND
				A50 - GND
				A49 - GND
				A48 - PORT ADRS
				A47 - SDP OE
				A46 - SDP MPX
				A45 - SDP A11
				A44 - SDP A10
				A43 - SDP A9
				A42 - SDP A8
				A41 - SDP AD7
				A40 - SDP AD6
				A39 - SDP AD5
				A38 - SDP AD4
				A37 - SDP AD3
				A36 - SDP AD2
				A35 - SDP AD1
				A34 - SDP AD0
				A33 - RESET
				A32 - 68K CLK B
				A31 - PORT WE L
				A30 - PORT WE U
				A29 - PORT OE L
				A28 - PORT OE U
				A27 - VCC
				A26 - VCC
				A25 - VCC
				A24 - L IN
				A23 - L OUT
				A22 - ROM OE L
				A21 - ROM OE U
				A20 - AS
				A19 - R/W
				A18 - D15
				A17 - D14
				A16 - D13
				A15 - D12
				A14 - D11
				A13 - D10
				A12 - D9
				A11 - D8
				A10 - D7
				A9 - D6
				A8 - D5
				A7 - D4
				A6 - D3
				A5 - D2
				A4 - D1
				A3 - D0
				A2 - GND
				A1 - GND
				A50 - GND
				A49 - GND
				A48 - PORT ADRS
				A47 - SDP OE
				A46 - SDP MPX
				A45 - SDP A11
				A44 - SDP A10
				A43 - SDP A9
				A42 - SDP A8
				A41 - SDP AD7
				A40 - SDP AD6
				A39 - SDP AD5
				A38 - SDP AD4
				A37 - SDP AD3
				A36 - SDP AD2
				A35 - SDP AD1
				A34 - SDP AD0
				A33 - RESET
				A32 - 68K CLK B
				A31 - PORT WE L
				A30 - PORT WE U
				A29 - PORT OE L
				A28 - PORT OE U
				A27 - VCC
				A26 - VCC
				A25 - VCC
				A24 - L IN
				A23 - L OUT
				A22 - ROM OE L
				A21 - ROM OE U
				A20 - AS
				A19 - R/W
				A18 - D15
				A17 - D14
				A16 - D13
				A15 - D12
				A14 - D11
				A13 - D10
				A12 - D9
				A11 - D8
				A10 - D7
				A9 - D6
				A8 - D5
				A7 - D4
				A6 - D3
				A5 - D2
				A4 - D1
				A3 - D0
				A2 - GND
				A1 - GND

	CHA SLOT - B SIDE		AES	
	B1 - GND			B50 - GND
	B2 - GND			B49 - GND
	B3 - FIX D0			B48 - 8M
	B4 - FIX D1			B47 - SD D7
	B5 - FIX D2			B46 - SD D6
	B6 - FIX D3			B45 - SD D5
	B7 - FIX D4			B44 - SD D4
	B8 - FIX D5			B43 - SD D3
	B9 - FIX D6			B42 - SD D2
	B10 - FIX D7			B41 - SD D1
	B11 - P1			B40 - SD D0
	B12 - P3			B39 - GB D3
	B13 - P5			B38 - GB D2
	B14 - P7			B37 - GB D1
	B15 - P9			B36 - GB D0
	B16 - P11			B35 - GA D3
	B17 - P13			B34 - GA D2
	B18 - P15			B33 - GA D1
	B19 - P17			B32 - GA D0
	B20 - P19			B31 - DOTB
	B21 - P21			B30 - DOTA
	B22 - P23			B29 - NC
	B23 - L OUT			B28 - NC
	B24 - R IN			B27 - VCC
	B25 - VCC			B26 - VCC
	B26 - VCC			B25 - VCC
	B27 - VCC			B24 - R IN
	B28 - SDR D0			B23 - R OUT
	B29 - NC			B22 - P22
	B30 - SD A0			B21 - P20
	B31 - SD A1			B20 - P18
	B32 - SD A2			B19 - P16
	B33 - SD A3			B18 - P14
	B34 - SD A4			B17 - P12
	B35 - SD A5			B16 - P10
	B36 - SD A6			B15 - P8
	B37 - SD A7			B14 - P6
	B38 - SD A8			B13 - P4
	B39 - SD A9			B12 - P2
	B40 - SD A10			B11 - P0
	B41 - SD A11			A10 - CA4
	B42 - SD A12			A9 - LOAD
	B43 - SD A13			A8 - H
	B44 - SD A14			A7 - EVEN
	B45 - SD A15			A6 - 2H1
	B46 - SDMRD			A5 - 12M
	B47 - SDR OM			A4 - PCK2B
	B48 - 24M			A3 - PCK1B
	B49 - GND			A2 - GND
	B50 - GND			A1 - GND
				A50 - GND
				A49 - GND
				A48 - 24M
				A47 - SDR OM
				A46 - SDMRD
				A45 - SD A15
				A44 - SD A14
				A43 - SD A13
				A42 - SD A12
				A41 - SD A11
				A40 - SD A10
				A39 - SD A9
				A38 - SD A8
				A37 - SD A7
				A36 - SD A6
				A35 - SD A5
				A34 - SD A4
				A33 - SD A3
				A32 - SD A2
				A31 - SD A1
				A30 - SD A0
				A29 - SDR D1
				A28 - SDR D0
				A27 - VCC
				A26 - VCC
				A25 - VCC
				A24 - L IN
				A23 - L OUT
				A22 - P22
				A21 - P20
				A20 - P18
				A19 - P16
				A18 - P14
				A17 - P12
				A16 - P10
				A15 - P8
				A14 - P6
				A13 - P4
				A12 - P2
				A11 - P0
				A10 - CA4
				A9 - LOAD
				A8 - H
				A7 - EVEN
				A6 - 2H1
				A5 - 12M
				A4 - PCK2B
				A3 - PCK1B
				A2 - GND
				A1 - GND