



# OmniBot Joystick

## ARDUINO




Note: On the Arduino Nano, SCK = D13, MOSI = D12, and MISO = D11.

## JOYSTICKS



## BUTTONS



## NRF24 RADIO TRANSMITTER

