



Prime Impact Adapter

PART NO.	FEMALE SQUARE	MALE SQUARE	OAL (MM)
PIA-1	1/4"	3/8"	27
PIA-2	3/8"	1/4"	32
PIA-3	3/8"	3/8"	35
PIA-4	3/8"	1/2"	35
PIA-5	1/2"	3/8"	38
PIA-6	1/2"	1/2"	44
PIA-7	1/2"	3/4"	44
PIA-8	3/4"	3/4"	44
PIA-9	3/4"	1/2"	44
PIA-10	3/4"	1"	44
PIA-11	1"	3/4"	70
PIA-12	1"	1"	80
PIA-13	1"	1.1/2"	90
PIA-14	1.1/2"	1"	110
PIA-15	1.1/2"	2.1/2"	135
PIA-16	2.1/2"	1.1/2"	165
PIA-17	2.1/2"	3.1/2"	210
PIA-18	3.1/2"	2.1/2"	240



Quick Change Adapter

PART NO.	FEMALE (SQUARE)	FEMALE (HEX.)	OAL (MM)
PQC-114	1/4"	1/4"	40
PQC-214	3/8"	1/4"	46
PQC-314	1/2"	1/4"	53



Prime Extension Bar

PART NO.	FEMALE SQUARE	MALE SQUARE	OAL (MM)
PIB-1055	1/4"	1/4"	55
PIB-1100	1/4"	1/4"	100
PIB-1150	1/4"	1/4"	150
PIB-275	3/8"	3/8"	75
PIB-2150	3/8"	3/8"	150
PIB-2300	3/8"	3/8"	300
PIB-375	1/2"	1/2"	75
PIB-3125	1/2"	1/2"	125
PIB-3250	1/2"	1/2"	250
PIB-4175	3/4"	3/4"	175
PIB-4210	3/4"	3/4"	210
PIB-4430	3/4"	3/4"	430
PIB-5175	1"	1"	175
PIB-5200	1"	1"	200
PIB-5400	1"	1"	400
PIB-6200	1.1/2"	1.1/2"	200
PIB-6250	1.1/2"	1.1/2"	250
PIB-6500	1.1/2"	1.1/2"	500
PIB-7255	2.1/2"	2.1/2"	255
PIB-7380	2.1/2"	2.1/2"	380
PIB-7510	2.1/2"	2.1/2"	510
PIB-8510	3.1/2"	3.1/2"	510
PIB-8750	3.1/2"	3.1/2"	750



Prime Universal Joint

PART NO.	SQUARE DRIVE	OAL (MM)
PIU-2	3/8"	53
PIU-3	1/2"	64
PIU-4	3/4"	98
PIU-5	1"	100



Prime Swivel Handle

PART NO.	SQUARE DRIVE	OAL (MM)
PSH-1	1/4"	150
PSH-2	3/8"	220
PSH-3	1/2"	300
PSH-4	3/4"	500
PSH-5	1"	750



Prime T- Handle

PART NO.	SQUARE DRIVE	OAL (MM)
PTH-1	1/4"	150
PTH-2	3/8"	220
PTH-3	1/2"	300
PTH-4	3/4"	500
PTH-5	1"	750



Prime Reversible Ratchet Handle

PART NO.	SQUARE DRIVE	OAL (MM)
PRR-1	1/4"	110
PRR-2	3/8"	200
PRR-3	1/2"	260
PRR-4	3/4"	500
PRR-5	1"	610



Prime L- Handle

PART NO.	SQUARE DRIVE	OAL (MM)
PLH-1	1/4"	125
PLH-2	3/8"	140
PLH-3	1/2"	165
PLH-4	3/4"	400
PLH-5	1"	400