

נספח 1 - הנחיות למפעיל

1. חבר את הבקר לחשמל.
2. חבר את הכבל USB של הבקר למחשב.
3. לחץ על כפתור הRESET בבקר.
4. הזז את המטוטלת בכיוון הרצוי וצפה במטוטלת חוזרת למקום, בחריגה של 15 מעלות.