

# Read me

1. כסי בידך את הפוטורזיסטור.
2. חברי את כבל ה-USB למחשב.  
בשלב זה נורת הלילה (הנורה האדומה) תדלוק, ושאר המכשירים יהיו כבויים.
3. חשפי את הפוטורזיסטור לאור.  
בשלב זה הפוטורזיסטור יקבל עוצמה מספקת של אור ויתן חיוויים:  
נורת הלילה תכבה. יכתב "Good Morning" על המסך, לאחר מכן יכתב על המסך  
"Starting Fan" ומנוע הסרוו יתחיל להסתובב על מנת לדמות מאוורר.  
בנוסף, תחל מנגינה של הזמזם אשר מדמה שיעון מעורר.
4. במידה וברצונך לעבור שוב למצב לילה, כסי בידך את הפוטורזיסטור.  
במצב זה, לאחר סיום התנגנות השיעון המעורר, הכתוב על המסך ייפסק, מנוע הסרבו יפסיק  
להסתובב, נגינת השיעון המעורר תיפסק ונורת הלילה תשוב לפעול.