

ReadMe

- א. לחץ על כפתור הפעלת המערכת (הכפתור הימני). לאחר לחיצה, תודפס הודעה על גבי המסך – “Motion System On”.
- ב. כאשר תזוזה תנועה במרחק של עד 10 ס"מ מחיישן UltraSonic – תקפוץ הודעה במסך ה-LCD “Motion Detected”, נורת הליד תדלק ומנוע הסרבו יתחיל להסתובב עם כיוון השעון.
- ג. בכדי להפסיק את האזעקה לאחר שטיפלנו בפורץ הפוטנציאלי, נלחץ על הכפתור המאפס את האזעקה – הכפתור השמאלי. בעת הלחיצה, תודפס במסך ה-LCD ההודעה “No Movement”, נור הליד תכבה ומנוע הסרבו יסתובב בכיוון ההפוך – נגד השעון. כל עוד לא לחצנו על כפתור ההפעלה, המערכת עדיין תחפש תנועות בטווח של חיישן התנועה ותבצע את שאר הפעולות הנדרשות.
- ד. בכדי לכבות את המערכת נלחץ על כפתור ההפעלה.