




### A. Reset To defaults




### B. Channel setting



### C. Setting Conferce



### D. Sleeping Time Setting



### E. Mode Setting



### F. Bluetooth Mode Setting



### G. Beeps Setting

