

[Copy URL](#)

[<https://infocenter.nordicsemi.com/topic/ug_nrf52840_dongle/UG/nrf52840_Dongle/hw_block_diagram.html>](https://infocenter.nordicsemi.com/topic/ug_nrf52840_dongle/UG/nrf52840_Dongle/hw_block_diagram.html)

[Download User Guide](#)

[<https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_Dongle_User_Guide_v2.1.1.pdf>](https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_Dongle_User_Guide_v2.1.1.pdf)

Block diagram

The block diagram illustrates the nRF52840 Dongle functional architecture.




Figure 1. Block diagram

Parent topic: [Hardware description](#)