

[Copy URL](#)

[<https://infocenter.nordicsemi.com/topic/ug_nrf52840_dongle/UG/nrf52840_Dongle/hw_drawings.html>](https://infocenter.nordicsemi.com/topic/ug_nrf52840_dongle/UG/nrf52840_Dongle/hw_drawings.html)

[Download User Guide <https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_Dongle_User_Guide_v2.1.1.pdf>](https://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_Dongle_User_Guide_v2.1.1.pdf)

Hardware drawings

The nRF52840 Dongle hardware drawings show both sides of the PCA10059 board.




Figure 1. nRF52840 Dongle (PCA10059) front view




Figure 2. nRF52840 Dongle (PCA10059) back view

Parent topic: [Hardware description](#)

