


ligne : PSA		Type d'intervention : Corrective		Equipement : moteur	
EPI		Casques, chaussures de sécurité, Gants de manutention, tenu de travail		Pièce de rechange	Code magasin
Consignation		Ne jamais travailler sans EPI / il faut faire attention aux dangers liés au convoyeur		Roulements	00000506
Sécurité HSE		Veuillez au respect des consignes de sécurité et d'environnement		6208-2Z/C3<=6208-2Z/C3	
Description des interventions			Schéma /Croquis		Besoin en outillages
N°	Action	Durée (min)			Transpalette / autre outillage classique (clé, tournevis,) /Appareil de mesure METRIX
1	CONSIGNATION DE L'INSTALLATION	20			Effectif (s)
2	PREPARATION DE L'INTERVENTION	60			
3	DEPOSE DU MOTEUR	60			1 électricien avec habilitation pour la consignation / 1 mécanicien
4	REPOSE DU MOTEUR	60			
5	DECONSIGNATION DE L'INSTALLATION	20			Durée d'intervention
6	REPLI DU CHANTIER ET TEST	20			
<p>Remarque : le démontage se fait en respectant certaines règles</p> <ul style="list-style-type: none">• Opérer avec soins, méthode, et au moyen d'outils appropriés /éviter de forcer/ Faire attention aux parties fragiles / Utiliser des outils adéquats / Utiliser du dégrippant.• nettoyer et ranger les pièces (dans des casiers par exemple).• prendre des notes ou photos si nécessaires.			Documentation		
			Schéma électrique armoire/ 424FU		