



- Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een lacterplaat van de aannehmer.
- Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
- Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de vloerverwarmingsleiding.
- Spieren moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
- Wanden, spieren, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannehmer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

[illegible]

Strijp S Eindhoven vloerverwarming S1 15e verdieping	Datum	Wijziging
	17-09-2019	-
	Formaat	Schaal
	A0	1:50
	Status	Getekend
	Definitief	WJ