
















Let op: positie Gaines prefab "nauwkeurig" afstemmen met stalen handje.



Zie schema's voor beton sterkte kwaliteit in situ wanden

Breedplaatschil t.p.v. alle prefab kolommen sparen

Undersabeling alle prefab kolommen: Cugla K70 (o.g.)

Renvooi zie tekening U-0200

[illegible]