





Drsn. A = ter plaatsen van in he

Drsn. A = ter plaatsen van in het werk gestorte wanden
Drsn. A1 = ter plaatsen van prefab kolommen



Drsn. C = ter plaatsen van in het werk gestorte wanden
 Drsn. C1 = ter plaatsen van prefab kolommen