

INSTRUCTIE - GROEPENVERKLARING

Deze verklaring duidelijk zichtbaar in de meterkast aanbrengen

BELANGRIJK 1) Tenminste 1 x per maand op de testknop T van een aardlekschakelaar drukken 2) Aardlekschakelaar moet dan terstond uitschakelen en kan dan weer worden ingeschakeld 3) Bij weigering direct een erkend elektrotechnisch installateur waarschuwen 4) Test de rookmelder(s) regelmatig	UW INSTALLATEUR: Homij Technische Installaties Telefoonnummer 24 uur storingsdienst: Kavel Kavel : Type F Projectnummer : 17 18 003 Projectnaam : S1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaande groepenverklaring is opgemaakt a.d.h.v. installatietekeningen. Wijzigingen voorbehouden.

Groep	Omschrijving
1	Woonkamer, buitenlamp en keuken
2	Keuken, badkamer, toilet, berging en gang
3	Vaatwasser
4	Wasmachine
5	Wasdroger
6	Combi-oven en koelkast
7	Kookplaat
8	Slaapkamers
9	
10	
11	
12	

BEDIENING AARDLEKSCHAKELAAR

Indien een aardlekschakelaar uitvalt dan als volgt handelen:

- a. Alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uitschakelen.
- b. De aardlekschakelaar weer inschakelen.
- c. De groepen stuk voor stuk weer inschakelen.
Bij inschakelen van de groep waarachter de storing optreedt schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
- d. De betreffende groep waarachter de storing zich bevindt uitschakelen en uitgeschakeld laten.
- e. De aardlekschakelaar en de overige groepen inschakelen.
- f. De groep waarin zich de storing bevindt laten nazien door een erkend elektrotechnisch installateur.

BEDIENING AUTOMATEN

Indien een van de automaten uitschakelt kunt u na enige tijd proberen deze weer in te schakelen. Lukt dit niet, dan een erkend elektrotechnisch installateur waarschuwen.